

La SANIRELEV 11 y 22 es una estación de bombeo lista para instalar.



Sanirelev 11



Sanirelev 22

Instalación


Se debe hacer de la siguiente manera:

- 1) Desenrosque y retire la tapa girándola. De esta forma tendrá acceso al interior de la estación de bombeo.
- 2) Retire el embalaje de cartón que involucra la(s) bomba(s).
- 3) Retire el cable eléctrico y páselo por la muesca de la tapa prevista al efecto.
- 4) Retire el manguito de conexión con sus abrazaderas y las instrucciones en papel del tanque.
- 5) Vuelva a cerrar la tapa.
- 6) Realizar las conexiones de las tuberías de entrada, descarga y ventilación del efluente, como se muestra en la figura de la página siguiente. La descarga debe realizarse con cuello de cisne de manera que se eleve por encima del nivel de inundación del lugar.
- 7) Conectar la(s) bomba(s) al cuadro (SANIRELELV 22) o directamente a la red eléctrica (SANIRELEV 11).


La estación de bombeo está instalada.

Dimensiones


Sanirelev 11



Sanirelev 22



Ejemplo de instalación



Prueba en el local

A través del orificio adicional, llene el tanque hasta que la(s) bomba(s) arranque(n). Repetir la operación 2 ó 3 veces. La(s) bomba(s) deben arrancar y detenerse automáticamente.

Mantenimiento

Al menos dos veces al año se debe limpiar el depósito y especialmente el o los flotadores, donde normalmente puede acumularse grasa.